

LOCALISATION DES SUPPORTS ENTREE / SORTIE D'AGGLOMERATION

AURIAC



AURIAC			
Syst. coordonnées : Lambert 93			
		Coordonnées X	Coordonnées Y
1	EB10	646 799.224	6 232 418.110
	EB20	646 807.559	6 232 416.126