

LOCALISATION DES SUPPORTS ENTREE / SORTIE D'AGGLOMERATION

HERMINIS



HERMINIS			
Syst. coordonnées : Lambert 93		Coordonnées X	Coordonnées Y
1	EB10	641 914.179	6 237 144.017
	EB20	641 919.047	6 237 143.065
2	EB10	641 727.635	6 236 843.836
	EB20	641 732.080	6 236 852.091
3	EB10	641 984.914	6 236 700.314
	EB20	641 978.083	6 236 703.737
4	EB10	642 040.955	6 236 703.078
	EB20	642 037.198	6 236 694.823