

# LOCALISATION DES SUPPORTS ENTREE / SORTIE D'AGGLOMERATION

**MAQUENS**

MAQUENS			
Syst. coordonnées : Lambert 93			
		Coordonnées X	Coordonnées Y
1	EB10	643 916.789	6 233 470.501
	EB20	643 919.574	6 233 475.064
2	EB10	644 839.557	6 233 300.454
	EB20	644 831.302	6 233 297.067
3	EB10	644 959.348	6 233 368.743
4	EB20	644 052.820	6 232 932.684
5	EB10	644 461.672	6 233 064.200
	EB20	644 454.211	6 233 062.136

